

marantz[®] Network Audio Player

Network Audio Player NA7004

ご使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使 用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製 品を安全に正しくお使いいただき、あなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止するために、いろいろな絵表示をしていま す。その絵表示と意味は次のようになってい ます。

内容をよく理解してから本文をお読みくださ

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



△記号は注意(危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○ 記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



ニ コンセントから抜く

● 記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

● 煙や異臭、異音が出たとき

^{™グランプで} ● 落としたり、破損したりしたとき

から抜く ● 機器内部に水や金属類、燃えやすいも のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 確認してから販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におや: めください。



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



必ず実施

電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ たりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に 交換をご依頼ください。




電源プラグの刃および刃の付近: にほこりや金属物が付着してい 心ず実施 るときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾: いた布で取り除いてください。そのまま: _{接触禁止} 使用すると火災・感電の原因となります。:



火や炎を近づけない

本機の上でろうそくを灯す・タバコの灰 皿を使用するなどの火や炎の発生してい るものを置かないでください。 火災の原因になります。




内部に水などの液体や異物を入 れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ



水滴や水しぶきのかかるところ に置かない

にご注意ください。 水がかかったり、濡れた状態で使用する と火災、感電の原因になります。



ねじを外したり、 分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますの: で、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依 頼ください。



雷が鳴り出したら


機器や電源プラグには触れないでくださ

感電の原因となります。



使用中、使用直後に高温となる部 分には触らない


使用中、使用直後は上面や高温注意マー クの付近には触れないでください。 機器の放熱のために高温となっており、触





乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けが の原因となります。



使用しない 火災・感電の原因となります。

水場での 使用禁止



この機器の上に花瓶・植木鉢・ コップ・化粧品・薬品や水など が入った容器、および小さな金 属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりした場合、火 災・感電の原因となります。

保障と修理につ

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、


人が軽症を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しない: でください。

注意 また、付属の電源コードは本機以外には使 用しないでください。





電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確実 必ず実施 に差し込んでください。差し込みが不完全



な場合、火災・感電の原因となることがあ 根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセ

ントには接続しないでください。その場合、 販売店や電気工事店にコンセントの交換を 依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。 発熱し、火災の原因となることがあります。



電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原 因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持っ て抜いてください。コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



すぐに電源コンセントからプラグを 抜くことができるように設置する

電源のスイッチを切っても電源コンセ _{雷浪プラグを} ントからは完全に遮断されていません。 コンセント万一の事故防止のため、本製品を電源 から抜く コンセントの近くに置き、すぐに電源 コンセントからプラグを抜くことがで きるようにしてください。



機器の接続は説明書をよく読んで からおこなう

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器など 必ず実施 の機器を接続する場合は、電源を切り、各々: の機器の取扱説明書に従っておこなってく ださい。

また、接続には指定のコードを使用してください。指 定以外のコードを使用したり、コードを延長したりする: と発熱し、やけどの原因となることがあります。



電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となるこ とがあります。



電池を交換するときは

- 極性表示に注意し、表示通りに正しく入 れる
- - 指定以外の電池は使用しない



● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない 間違えると電池の破裂・液漏れにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあ



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 定な場所に置かないでください。落ちたり 倒れたりして、けがの原因となることがあ



ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続: けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること: があります。



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気 が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の 近くなど高温になるところ



壁や他の機器から 少し離して設置する

放熱をよくするために、他の機器との間は 少し離して置いてください。ラックなどに 入れるときは、機器の天面や背面から少し 隙間をあけてください。内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。



通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開 けてあります。次のような使いかたはしな いでください。内部に熱がこもり、火災: の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの 悪い狭い場所に押し込む
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上 に置いたりして使用する



この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意 ください。倒れたり、壊れたりして、けが の原因となることがあります。



重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出るよ うな大きなものを置かないでください。バ ランスがくずれて倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることがあります。



移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、外部の接続コードを外してか _{電源プラグを}らおこなってください。コードが傷つき、火 コンセント 災・感電の原因となることがあります。



長期間の外出・旅行のとき、 またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセントか 電源プラグをら抜いてください。火災・感電の原因とな コンセント ることがあります。 から抜く



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほこ りがたまったまま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より 効果的です。なお、内部の掃除費用については販売 店などにご相談ください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保存してください。

なお、お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、ご不審な箇所などありましたら、お早めにお買い上げ店、当社お客様ご相談センター、または最寄りの当社営業所 / サービスセンターにお問い合わせください。

目次

ご使用になる前に	
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
目次	1
付属品を確認する	2
本書について	2
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
設置について	
携帯電話使用時のご注意	2
結露(つゆつき)について	
お手入れについて	2
移動させるときのご注意	
本機の特長	2
リモコンについて	3
乾電池の入れかた	3
リモコンの使いかた	

接続	. 4
アナログ接続	·4 ·4 ·4 ·5 ·5
必要なシステム iPod を接続する iPod スタンド USB メモリーの接続 その他の接続 電源コードの接続	·6 ·7 ·8

基本探作	9
準備 電源を入れる	9
電源を入れる	9
電源を切る	9
再生中にできる操作	9
入力ソースを切り替える	9
M-DAX	
(Marantz Dynamic Audio eXpander)	
ディスプレイの明るさを切り替える	
ヘッドホンで聴く	.10
デジタル出力を設定する	11
IPOO® の再生	11
USB または iPod を再生する前に iPod を再生する	
くり返し再生する(リピート再生)	
順不同に再生する(ランダム再生)	
iPod を取り外す	
USBメモリーの再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.12
USB メモリーを再生する	
ネットワークオーディオを再生する	
インターネットラジオを聴く	·13
パソコンに保存されているファイルを	
再生する····································	·14
	.15
デジタル機器と接続して再生する	
(Opt/Coax)	.15
パソコンと接続して再生する(USB)	.15
お気に入り機能	
インターネットラジオ、ミュージックサ バーをお気に入りリストに登録する ······	
お気に入りリストに登録したインターネ	
り トラジオ、ファイルを呼び出す	
お気に入りリスト登録したインターネッ	
ラジオ、ファイルを削除する	
	10

メニューマップ	17
ワイヤレスレシーバー(RX101)を	
接続する	
リモートコントロール端子	
リモートコントロール接続	
リモートコントロールの設定	
ネットワークの設定 [Network] ·······	
ネットワーク接続	
ネットワーク接続(DHCP=Off)·······	19
プロキシの設定····································	20
ネットワークスタンバイの設定	
PC 言語の設定	22
フレンドリーネームの編集	
ゾーンマネージメント機能	
アップデートの通知	
アップグレードの通知 ····································	
その他の設定 [Other]	
スクリーンセーバー	24
ファームウェアのアップデート	
新機能の追加 ····································	
その他の機能···································	25 26
文字入力について	26
ウェブコントロール機能	27
ラストファンクションメモリー	27
マイコンの初期化	27

情報 28
各部の名称 28
フロントパネル·····28 リアパネル·····29
リモコン29
iPod ®30
USB メモリーについて 30 知っておいてほしいこと30
ネットワークオーディオについて31
知っておいてほしいこと31
用語の解説 32
故障かな?と思ったら 33
保障と修理について 35
主な仕様 35
泰 弓36

付属品を確認する

ご使用の前にご確認ください。

① 取扱説明書(本書) ② 保証書(梱包箱に貼 ③ 製品のご相談と修理 ④ リモコン	り付けています) ■·サービス窓□の 用】(長さ:約2m). :約1m) -ル接続ケーブル)ご案内1111111
4	(5)	6
7	9	10
		© marante

本書について

□操作説明のボタンについて

本書の操作説明は、リモコンの操作ボタンをメインに説明 しています。

□マークについて

このマークは、関連情報を記載している参照先 のページをあらわします。

このマークは、補足説明や操作上のアドバイス をあらわします。

このマークは、操作時に留意していただきたい ご注意 注意点や、機能の制約などをあらわします。


□イラストについて


本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明する ためのもので実物と異なる場合があります。

使用上のご注意

設置について

本機内部の放熱を良くするために、壁や他の機器との間は、十 分に離して設置してください。





* 10cm 以上

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があ ります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。

結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機 を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部 (動作部)に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本 機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあ ります。結露した場合は、本機の電源を切ったまま1~2時 間放置してから使用してください。

お手入れについて

- ◆キャビネットや操作パネル部分の汚れは、やわらかい布で軽 く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その 注意書きに従ってください。
- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機 に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しない でください。

移動させるときのご注意

最初にディスクを取り出して電源を切り、電源プラグをコンセ ントから抜いてください。

次に、機器間の接続ケーブルを外してからおこなってください。

本機の特長

ディファレンシャル入力の HDAM によるローノイズ低 歪フィルター回路と高速 HDAMSA2 送り出しアンプ

シーラスロジック社製高性能 D/A コンバーター CS4392 を搭載

D/A コンバーターとして使用可能 (USB/ 同軸デジタル / 光デジタル)

高級ヘッドフォン回路

DLNA(Digital Living Network Alliance) ver. 1.5 に準拠したネットワーク機能搭載

vTuner を利用してインターネットラジオ ラジオステーション検索

iPhone[®] や iPod[®] の再生に対応した USB 端子搭載

Bluetooth レシーバーRX101(付属)接続端子 M-XPort 搭載

3行表示可能な有機 EL ディスプレイ搭載

ダブル・レイヤード・シャーシ

ステレオ音のエチケット





- ●隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいたしま しょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいもので す。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。

リモコンについて

乾電池の入れかた

- き上げる。
- ① 裏ぶたを矢印の方向に引 ② 単4形乾電池(2本)をそれぞ れ乾電池収納部の表示とお りに入れる。






③ 裏ぶたを元どおりにする。

ご注意

- リモコンには単4形乾電池をお使いください。
- リモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないときは、新しい乾 電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早めに 新しい乾電池と交換してください。)
- ・乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納部の表示どおりに⊕ 側・Θ 側を合わせて正しく入れてください。
- 破損・液漏れの恐れがありますので、
- 新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたりし ないでください。
- 乾電池を直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になる ところに置かないでください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内に付いた 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- ◆不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例に従っ て処理をしてください。

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。



(ご注意)

リモコン受光部に直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光または赤 外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作できなくなる場合 があります。

主な仕様

接続

この章では、対応するすべての音声信号方式の接続方法を説明します。

その他の機器の接続方法は、以下のページをご覧ください。

□ ワイヤレスレシーバー(RX101)を接続する (② 18ページ)


ご注意

- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ◆左右のチャンネルを確かめてから、正しくしとし、RとRを接続してください。
- 接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルを一緒に束ねないでください。ハムや雑音の原因になります。
- アンプの PHONO 入力端子には接続しないでください。

アナログ接続

接続に使用するケーブル





デジタル接続


接続する際、市販の光デジタルケーブルまたは同軸デジタルケーブルをご使用ください。

接続に使用するケーブル



デジタル音声出力

本機に AV レシーバーや D/A コンパーターなどのデジタル機器を接続すると、本機から出力するデジタル音声を楽しむことができます。



ご注意

M-XPort の信号は、デジタル音声出力はできません。 デジタル音声出力ができるのは、USB、iPod、インターネットラジオ、 ミュージックサーバー、パソコン、COAXIAL、OPTICAL のデジタル オーディオ信号です。


デジタル出力端子(OPTICAL)を光伝送ケーブル (別売り)で接続するとき



形状を合わせて奥までしっかりと差し込んでください。

デジタル音声入力

本機に CD トランスポートやデジタルオーディオ出力を備えた 機器を接続すると、本機を D/A コンバータとして使用するこ とができます(「D/A コンバーターを使う」(*図* 15 ページ))。




ご注意

- 本機に入力できるのは、サンプリング周波数が32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz のリニア PCM 信号です。
- ドルビーデジタル、DTS、AACなどのリニアPCM信号以外の信号は 入力しないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れが あります。

パソコンとの接続

本機のリアパネルの USB 端子に、パソコンを別売りの USB 接続ケーブルで接続すると、本機を D/A コンバータとして使用することができます(「D/A コンバーターを使う」(でで 15 ページ))。

接続に使用するケーブル



解説

故障かな

と思り

たら


ホームネットワーク(LAN)に接続する

- 本機をホームネットワークに接続すると、パソコンに保存さ れている音楽ファイルやインターネットラジオの音声などを お楽しみいただけます。また、パソコンからウェブブラウザ を使用して本機を操作することができます(で27ページ「ウェ ブコントロール機能し。
- ●当社のホームページから最新のファームウェアをダウンロー ドレてアップデートできます。

詳しくは、メニューの[ファームウェアのアップデート] (124ページ)をご覧ください。

●ネットワーク設定のしかたは、メニューの"Network Setup" 「ネットワークの設定 [Network] | (PT19ページ)をご覧ください。

接続に使用するケーブル



インターネットの接続については、ISP(インターネット・ サービスプロバイダ) またはパソコン関連販売店にお問い合 わせください。

必要なシステム

□ブロードバンド回線によるインターネット接続 ロモデム

ブロードバンド回線と接続して、インターネットと通信を おこなうための機器です。 ルータと一体型のものもあります。

コルータ

本機を使用するにあたって、次の機能が装備されているルー タをおすすめします。

- DHCP サーバー内蔵 LAN 上の IP アドレスを自動的に割り振る機能です。
- ●100BASE-TX スイッチ内蔵 複数の機器を接続するために、100Mbps 以上の速度で、 スイッチングハブを内蔵していることをおすすめします。

□イーサネットケーブル(CAT-5 以上を推奨)

- •STP タイプまたは ScTP タイプのシールド LAN ケーブル をお使いください。
- ・イーサネットケーブルは、シールド付きのノーマルタイプ をおすすめします。フラットタイプのケーブルやシールド されていないケーブルをご使用になると、ノイズが他の機 器に影響をおよぼす可能性があります。




- ネットワークの設定を手動でおこなうタイプの回線で、プロバイダ契 約を結んでいる場合は、メニューの"Network Setup"「ネットワー ク接続(DHCP=Off) | (P 19ページ) をおこなってください。
- ◆本機は DHCP 機能や Auto IP 機能を使用して、自動的にネットワー クの設定をおこなうことができます。
- ブロードバンドルータ(DHCP 機能) をご使用の場合は、本機が自 動的に IP アドレスなどの設定をおこないます。DHCP 機能のない ネットワークに本機を接続してご使用になる場合は、メニューの "Network Setup" 「ネットワーク接続(DHCP=Off)」(で 19ページ) で、IPアドレスなどの設定をおこなってください。
- 手動で設定する場合は、設定内容をネットワーク管理者に確認してください。


ご注意

- インターネットに接続するには、ISP と契約する必要があります。 すでにブロードバンド回線を利用してインターネットに接続されてい る場合は、新たに契約する必要はありません。
- ISP 業者によって使用できるルータの種類が異なります。詳しくは、 ISP業者またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。
- 当社では、お客様のネットワーク環境および接続機器に関する通信 エラーや不具合については一切責任を負いかねます。
- ◆本機は PPPoE に対応していません。 PPPoE で設定するタイプの回 線契約を結んでいる場合は、PPPoE 対応のルータが必要です。
- ◆イーサネット端子は、直接パソコンの LAN ポート / イーサネット端 子と接続しないでください。

iPod を接続する

接続に使用するケーブル







iPod に付属の iPod 専用ケーブルをお使いください。

□対応 iPod



iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB



iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB



iPod classic 120GB 160GB (2009)



iPod classic 80GR 160GR



iPod 5th generation (video)

*



60GB 80GB



iPod 5th generation (video)



iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB



2GB 4GB 8GB

iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB





iPod nano 5th generation (video camera) 8GB 16GB



iPhone 3GS 8GB 16GB 16GB 32GB



iPod touch 3rd generation 8GB 32GB 64GB


iPod スタンド

付属の iPod スタンドに、iPod や iPhone を置いて使用することができます。

□組み立てかた

以下の手順で組み立ててください。

1



2




3



□iPod の置きかた

1 iPod スタンドの穴から iPod ケーブルを通す。



- **9** iPod ケーブルを iPod に接続する。
- **3** iPod standにiPodを置く。




ご注意

- ●iPod スタンドは、必ず水平な場所に置いてください。
- ●iPod スタンドに iPod や iPhone を置いたまま操作しないでください。iPod がスタンドから落ちる場合があります。
- •iPod の中には、iPod ケーブルを接続すると、iPod の底面が ふさがり、iPod スタンドに置けないものがあります。
- •iPhone を iPod スタンドに置く場合、必ずバイブレーション機能を無効にしてください。iPhone が転倒し、破損の原因となります。
- •iPod スタンドを本用途以外で使用することは避けてください。
- •本製品を使用しているときに、万一接続機器を破損した場合、 当社は一切責任を負いません。


□iPod スタンドが外れた場合

以下のように組み立ててください。



主な仕様

USB メモリーの接続




ご注意

- 本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。
- USB メモリーを接続するときに、延長ケーブルを使用しないでください。
- USB メモリーの詳細については、「USB メモリーについて」(底面30ページ) をご覧ください。

その他の接続


□RS-232C

外部コントロール機器と接続します。 (接続の際はストレートケーブルを使用します。また、メンテナンス用にも使用します。)




□FLASHER IN

コントロール BOX 等を接続することにより、本機をコントロールできます。



電源コードの接続


すべての接続が終わってから、電源コードを接続してください。





ご注意

- ●電源プラグはしっかりと差し込んでください。不完全な差し込みは、 雑音の原因になります。
- 本機が動作しているときは、電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。

基本操作







ここでは、設定や再生等の基本操作を説明します。 その他の操作方法は、以下の章をご覧ください。

□ その他の設定 [Other] (☞24ページ)

準備

電源を入れる

ON/STANDBY を押す。

電源が入り、電源表示が消灯します。

ご注意

- ●電源をスタンバイ状態にしても、一部の回路は通電しています。長期間の外出やご旅行の場合は、ON/STANDBY を押して電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず再生を止めてから電源を切ってください。

□電源を完全に切るには

電源コードを壁のコンセントから抜く。

●長期に渡り電源コードをコンセントから抜いた状態でいる と、各ソースで設定した設定内容が消えてしまうことがあ ります。

電源を切る

ON/STANDBY を押す。

電源表示が消灯し、電源が切れます。


ご注意

再生を停止してから、電源を切ってください。

再生中にできる操作

入力ソースを切り替える

<INPUT>を回して、



*1 "M-XPort" は M-XPort にワイヤレスレシーバー RX101 を接続しているときのみ表示します。

入力ソース選択ボタン([INTERNET RADIO]、[MUSIC SERVER]、[iPod/USB]、[M-XPort]、[USB]、[OPT/COAX] または [FAVORITE])を押す。

M-DAX (Marantz Dynamic Audio eXpander)

MP3 や、AAC ファイルなどの圧縮形式で失われた音域成分を補う機能です。

お好みに合わせて効果のレベルを次のように切り替えることができます。

"High": 強めの効果
"Mid": 中間の効果
"Low": 弱めの効果
"Off": 機能しない

【リモコンでの操作】

M-DAX を押す。

押すたびに M-DAX の効果が変わります。



M-DAX モードが Low、Mid または High のとき、M-DAX インジケーターが点灯します(rack = 28 ページ)。



M-DAX は 48kHz 以下の PCM、MP3、WMA および AAC に対応しています。

ディスプレイの明るさを切り替える

[DIMMER] を押す。



ボタンを押すたびに、ディスプレイの明るさが切り替わります。

- "Off" 設定時、ボタン操作を行うと、一時的に 25%の明るさで点灯 します。
- "Off" 設定時、フロントパネルの"DISPLAY OFF" 表示が点灯します。

ヘッドホンで聴く

ヘッドホンのプラグをヘッドホン端子(PHONES) に差し込む。

音量を調節する

<LEVEL>を回す。

ご注意

ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないように注意してください。

デジタル出力を設定する

DIGITAL OUT 端子 (COAXIAL, OPTICAL) からの出力を設定します。

停止中に [DIG. OUT] を押す。

[DIG.OUT] を押すごとにリアパネルの DIGITAL OUT 端子 (COAXIAL, OPTICAL) の出力の"On"と"Off"を切り替えます。


【選択できるモード】


 On
 : デジタル信号を出力します。


 Off
 : デジタル信号を出力しません。



- デジタル出力をオフにすると、フロントパネルの"DIG.OUT OFF"表示が点灯します。
- デジタル出力をオフにすると、ANALOG OUT 端子からの音声出力をより良い音質で楽しむことができます。
- デジタル出力の設定は、電源をオフにしても解除しません。







iPod® の再生

本機で iPod の音楽を楽しむことができます。

また、本機またはリモコンで iPod を操作することもできます。 本機が対応しているiPodのモデルは「iPodを接続する」(で) ページ)をご覧ください。

USB または iPod を再生する前に

ON/STANDBY を押す。

USB メモリーまたは iPod ケーブルを接 続し、 <INPUT>を回す。または[iPod/USB]を押す。

ご注意

この機能は本機の電源をオンにしてから1~2分後に有効になります。

iPod を再生する

- 「MODE」を押して表示モードを選択します。 ボタンを押すごとにモードを切り替えます。
- ●iPod のデータを表示するモードは2つあります。

リモートモード iPod の情報を本機に表示させて操作する モードです。

ダイレクトモード iPod に表示される画面を見ながら、直接 iPod 本体を操作するモードです。

◆本機のディスプレイに "Direct iPod" を表示します。

選択できるモード		リモートモード	ダイレクトモード
表示する場所		本機のディスプレイ	iPod のディスプレイ
再生できる	音声ファイル	✓	✓
ファイル	動画ファイル		✓
操作できる	本機とリモコン	✓	✓
ボタン	iPod [®]		✓

- 参 お買い上げ時の設定はダイレクトモードです。
- △▽ を押して項目を選び、[ENTER/MEMO] また は <ENTER> を押して再生したいファイルを選ぶ。
- **▶/**▮▮を押す。 再牛を始めます。

ご注意)

- 本機のダイレクトモードは、iPod nano 1G および iPod video には 対応していません。
- 万一、iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責任を負
- iPod の種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機能の一 部が動作しない場合があります。


□リモコンのボタンと iPod のボタンの対応関係

リモコンの	iPod の	ナ(株の手) <i>に</i>
ボタン	ボタン	本機の動作
►II	►II	再生 / 一時停止
		オートサーチ(頭出し)
44. >>		マニュアルサーチ
(長押し)	(長押し)	(早戻し、早送り)
∧. ∇	クリック	カーソル上下
Δ, Λ	ホイール	ハーフルエド
ENTER/MEMO	セレクト	 設定の確定 / 再生
または▶	EUDI	設定の延足/ 丹土
MODE		ダイレクトモードとリモートモー
INIODE	_	ドの切り替え
REPEAT	-	リピート再生
RANDOM	-	シャッフル再生
<1	MENU	メニューの呼び出し /
7	IVIEINU	メニューのリターン
	_	停止
HOME		トップメニューに戻る
HOIVIE	_	(リモートモードのみ)

くり返し再生する(リピート再生)

「REPEAT] を押す。

それぞれのくり返し再生を始めます。



【選択できる項目】

1 (1曲リピート) 1曲のみをくり返して再生します。

(4) ALL (全曲リピート) 全曲をくり返して再生します。

通常の再生に戻ります。 リピートオフ(表示消灯)

順不同に再生する(ランダム再生)

1 停止中に [RANDOM] を押す。
"★"を表示します。

2 ►/III を押す。 順不同に再生を始めます。

ダイレクトモードを選択しているとき、ランダム再生中に [REPEAT] を押すと、一通りのランダム再生後違った曲順でランダム再生をおこないます。


□ランダム再生を解除するには

停止中に **[RANDOM]** を押す。 **"☆**"が消灯します。

□本機のディスプレイ表示を切り替えるには

再生中に DISPLAY を押す。

ボタンを押すたびに、切り替わります。



iPod を取り外す

- **1** ON/STANDBY を押して、本機の電源をスタンバイ状態にする。
- **つ** USB 端子から iPod ケーブルを抜く。

USB メモリーの再生

本機は USB メモリーに保存している音楽やファイルを再生します。

□ USB メモリーについて (愛30ページ)

USB メモリーを再生する

- **1** 再生の準備をする(© 11ページ [USB または iPod を再生する前に])。
- **2** △▽ を押して検索項目またはフォルダを選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。
- **3** △▽ を押してファイルを選び、[ENTER/MEMO]、 **ENTER**>、 ▷ または ▶■ ■ を押す。 再生をはじめます。

1

iPod[®] の再生

- USB メモリーが複数のパーティションに分かれている場合は、先頭のパーティションのみ選べます。
- 本機で対応している MP3 ファイルの規格は、「MPEG-1 Audio Layer-3」です。

ご注意

- ●本機にUSBメモリーを接続して使用しているときに、万一USBメモリーのデータが消失または損傷した場合、当社は一切責任を負いません。
- USB メモリーは USB ハブ経由では動作しません。
- すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証する ものではありません。 USB 接続タイプのポータブル HDD で、AC ア ダプターを接続して電源が供給できるタイプのものをお使いになる場 合は、AC アダプターのご使用をおすすめします。
- 本機のフロントパネルの USB 端子(A タイプ) とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。

パソコンと接続するときは、リアパネルの USB 端子(B タイプ)と接続してください。

□USB メモリー再生時に使用できるボタン


操作ボタン	本機の動作
►II	再生 / 一時停止
	オートサーチ(頭出し)
\triangle , ∇	カーソル上下
ENTER/MEMO または♪	設定の確定 / 再生
REPEAT	リピート再生
◁	メニューの呼び出し / メニューのリターン
	停止
SEARCH	キャラクターサーチ *
HOME	トップメニューに戻る


- ●「くり返し再生する(リピート再生)」(2711ページ)
- *[SEARCH]を押して、


リストがアルファベット順に並んでいない場合、キャラクターサーチができないことがあります。


□表示を切り替えるには

再生中に DISPLAY を押す。









ネットワークオーディオを再生する

インターネットラジオやパソコンに保存されている音楽ファイルを再生することができます。

□ インターネットラジオ機能について (☞31 ページ) □ ミュージックサーバー機能について (☞31 ページ)

インターネットラジオを聴く 📳

- **1** 再生の準備をする。
 - ① ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる (PT9ページ「電源を入れる」)。
 - ② 設定が必要な場合は、「ネットワークの設定 [Network]」(で19ページ))をおこなう。
- **2** <INPUT> を回す。または [INTERNET RADIO] を 押す。
- **3** △▽ を押して再生したい項目を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。
- **4** 放送局リストが表示されるまで、手順3をくり返す。 放送局リストを表示します。
- **5** △▽ を押して放送局を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

バッファリングが"100%"表示になると、再生がはじまります。

- インターネット上には数多くのインターネットラジオ局があり、各ラジオ局から配信される放送や楽曲のビットレートには高低様々なものがあります。
- 一般的に、ビットレートが高いほど高音質になりますが、通信回数やサーバーの混雑具合によってはストリーミングしている音楽や音声が途切れやすくなります。逆にビットレートが低ければ音質は低下しますが、途切れにくくなります。
- 放送局が混雑している場合や放送されていないときには、"Server Full"または"Connection Down"を表示します。
- 本機ではフォルダ名とファイル名をタイトルのように表示することができます。ディスプレイ表示に対応していない文字は、".(ピリオド)"に置き換えて表示します。
- [DISPLAY] を押すと、ファイルの種類 / ビットレートおよび放送局名を確認できます。

□表示を切り替えるには

- **1** インターネットラジオ受信中に [DISPLAY] を押す。
- 2 放送局の情報や信号フォーマットビットレートを表示します。

□最近再生したインターネットラジオ局を 選ぶとき

"Recently Played"から、最近再生したインターネットラジオ局を選ぶことができます。

最大20局まで"Recently Played"へ自動的に記憶されます。

- **1** △▽ を押して "Recently Played"を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。
- **2** △▽ を押して再生したい項目を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

□キーワードでインターネットラジオ局を 検索する

- **1** △▽ を押して"Search by Keyword"を選び、 **<ENTER>** または ▷ を押す。
- •文字の入力方法については、26ページをご覧ください。
- **2** 文字を入力して、[ENTER/MEMO] または <ENTER> を押す。

ロインターネットラジオ局をお気に入りリスト に登録する

お気に入りの放送局はお気に入りリストに登録することができます。(M2716ページ)

□インターネットラジオ受信時に使用できるボタン

操作ボタン	機能
MENU	メニュー
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	カーソル操作
ENTER/MEMO	確定
SEARCH	キャラクターサーチ *
HOME	トップページに戻る
	停止
FAVORITE	お気に入りリストに好きな放送局の登録、
	呼び出し、List からの削除

* **[SEARCH]** を押して、

マ検索したい頭文字を選ぶ。



リストがアルファベット順に並んでいない場合、キャラクターサーチができないことがあります。

パソコンに保存されているファイルを 再生する

音楽ファイルおよびプレイリストを再生できます。

◀ 再生の準備をする。

- ① ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる (279ページ 「電源を入れる」)。
- ② 設定が必要な場合は、「ネットワークの設定 「Network] (Pを19ページ)をおこなう。
- ③ パソコンの準備をする(でアパソコンの取扱説明書)。
- **2** <INPUT> を回す。または [MUSIC SERVER] を押す。
- **3** △▽ を押して再生したいファイルのあるサーバー を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を 押す。
- **4** △▽ を押して検索項目またはフォルダを選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。
- 5 ファイルが表示されるまで、手順4をくり返す。

$6 \triangle \nabla$ を押してファイルを選び、[ENTER/MEM0]、center-state を押す。

バッファリングが"100%"表示になると、再生がはじまります。

- 音楽ファイルの再生には、必要なシステムとの接続および設定が必要です(126-6 ページ)。
- あらかじめパソコンのサーバーソフトを起動し、ファイルをサーバー コンテンツとして設定してください。詳しくは、サーバーソフトの取 扱説明書をご覧ください。
- 曲の表示順は、サーバーの仕様によって異なります。サーバーの仕様によって、曲の表示順がアルファベット順にならない場合は、頭文字での検索が正しく動作しないことがあります。
- Windows Media Player (バージョン 11) などのトランスコードに 対応したサーバーをご使用になる場合は、WMA Lossless ファイル を再生できます。
- **DISPLAY** を押すと、ファイルの種類 / ビットレート、アーティスト 名およびアルバム名を確認できます。

□プリセットやお気に入りに登録して再生する

音楽ファイルについてもインターネットラジオと同様の操作で、プリセットやお気に入りに登録して再生することができます(配子16ページ)。

ご注意

- 下記の操作をおこなうと、ミュージックサーバーのデータベースが更新され、プリセットやお気に入りに登録した音楽ファイルが再生できなくなる場合があります。
- ミュージックサーバーを停止し、再起動した場合
- ミュージックサーバーで音楽ファイルを削除または追加した場合
- ESCIENTサーバーを使用するときは、サーバー名の前に"ESCIENT" を入れてください。
- プリセット登録はできません。


□ミュージックサーバーに使用できるボタン


操作ボタン	機能		
MENU	メニュー		
∆∇ 4 ▷	カーソル操作 /		
	オートサーチ(頭出し、△▽)		
ENTER/MEMO	確定		
SEARCH	キャラクターサーチ *		
HOME	トップページへ戻る		
►II	再生 / 一時停止		
	オートサーチ(頭出し)		
	停止		
FAVORITE	お気に入りリストに好きな放送局の登録、		
IAVONIL	呼び出し、List からの削除		


- 「くり返し再生する(リピート再生)」(図 11 ページ)
- ●「順不同に再生する(ランダム再生)」(心子12ページ)
- * **[SEARCH]** を押して、
 へりで検索したい頭文字を選ぶ。



リストがアルファベット順に並んでいない場合、キャラクターサーチができないことがあります。







D/A コンバーターを使う

外部機器やパソコンから本機に入力されるデジタル音声信号を本機でアナログ変換して出力することができます(D/A コンバーター)。

△,▽,◁,▷ デジタル機器と接続して再生する (Opt/Coax) **※ ※**

[**OPT/COAX**] を押す。または **<INPUT>** を回して入力 ソースを"Digital In OPT" または"Digital In COAX" にする。

サンプリング周波数を検出できない場合は、"Signal Unlock "を表示します。

ご注意

- 本機に入力できるのは、サンプリング周波数が32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz、96kHz、128kHz、176.4kHz および192kHzのリニア PCM 信号です。
- ドルビーデジタル、DTS、AAC などのリニア PCM 以外の信号は入力 しないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあり ます。
- CS 放送の A モード→ B モードなど、サンプリング周波数が切り替わったときには、1~2 秒程度消音になり、音が途切れることがあります

パソコンと接続して再生する(USB) 🜃

あらかじめ、本機のリアパネルの USB 端子にパソコンを接続してください。接続のしかたは"パソコンとの接続"(です5ページ)をご覧ください。

[USB] を押す。または <INPUT> を回して入力ソース を"Digital In USB"にする。

本機表示が"Digital In USB"と表示したのち、約10秒間待ってから、パソコンの音楽再生ソフトを起動し操作してください。本機がD/A コンバーターとして機能します。

ご注意

- 再生、停止などの操作は、パソコンで操作してください。このとき 本機のキーおよびリモコンでは操作できません。
- パソコンでは、音量およびイコライザーの調整も操作できます。お好みの音量でお楽しみください。
- 本機が D/A コンバーターとして機能しているときは、パソコン本体のスピーカーから音は出ません。
- パソコンの音楽再生ソフトを起動中に、本機とパソコンの接続を外すと、再生ソフトがフリーズすることがあります。必ず再生ソフトを終了してから接続を外してください。
- パソコン側で異常が発生したときは、USB 端子に接続したままパソコンを再起動してください。
- 対応サンプリング周波数は、32/44.1/48/96 kHz です。
- 音楽再生ソフトのサンプリング周波数と本機のサンプリング周波数表示が、異なることがあります。

□パソコン(推奨システム)

OS

- •Windows® XP Service Pack2、Windows Vista および Windows 7
- Macintosh OSX 10.6.3

ソフトウェア

Windows Media Player と iTunes をサポートしています。

USB

USB 2.0: USB Full speed/USB Audio Class1

主な仕様

♥ お気に入り機能

ここではお気に入り機能について説明します。

- お気に入り機能とは好きな放送局やファイルをあらかじめお 気に入りリストに登録することにより、いつでもすぐに好き な放送局やファイルを呼び出して聞くことができる機能です。
- ●登録、呼び出しが可能なコンテンツは、インターネットラジオ、ミュージックサーバーです。
- •お気に入りリストには最大 50 個の登録が可能です。
- ●51 番目に登録すると一番下の放送局(最もアクセスしていない放送局)が削除されます。
- リストから放送局を選択するとリストの先頭に移動します。

インターネットラジオ、ミュージックサーバーをお気に入りリストに登録する

登録したい放送局やファイルを再生中に [FAVORITE] を押す。

"Favorite"メニューを表示します。

2 △▽ を押して"Add to Favorite"を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。 登録すると"Add to Favorite"を表示します。

お気に入りリストに登録したインター ネットラジオ、ファイルを呼び出す

- **1** [FAVORITE] を押す。

 "Favorite" メニューを表示します。
- **2** △▽ を押して"Call Favorite"を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。 お気に入りリストを表示します。
- **3** △▽ を押してお気に入りリストを選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。 各ソースに移行して、再生が始まります。


お気に入りリスト登録したインターネットラジオ、ファイルを削除する


1 [FAVORITE] を押す。


"Favorite"メニューを表示します。

- **2** △▽ を押して"Delete Favorite"を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。 お気に入りリストを表示します。
- **3** △▽ を押してお気に入りリストを選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。
- **4** "Delete?" が表示されたら [ENTER/MEMO] または <ENTER> を押す。
- ◆ < を押すとキャンセルできます。

応用操作







メニューマップ


設定項目		詳細項目	説明	ページ
Network			有線接続の設定を行います。	19
[Network] 1/5		DHCP	DHCPの設定を行います。	19
[Network] 1/5 ► Connecting		IP Address	IP アドレスの設定を行います。	19
Party Mode		Subnet Mask	サブネットマスクの設定を行います。	19
Party Mode	Connection	Gateway	ゲートウェイの設定を行います。	19
		Primary DNS	プライマリ DNS の設定を行います。	19
		Secondary DNS	セカンダリ DNS の設定を行います。	19
		Proxy	プロキシの設定を行います。	20
		Connection	接続テストを行います。	19
	Party Mode		パーティーモードを開始 / 終了します。	20
	Party Mode	Party Mode Function		20
			ネットワークのその他の設定を行います。	20
		Network Standby	スタンバイ時にネットワーク機能を有効にします。	22
		PC Language	ネットワーク上で表示される言語を設定します。	22
	Other	Friendly Name Edit	ネットワーク上に表示される名前を編集します。	22
	Network	Zone Management	同じネットワークに接続されている製品の状態を、最大 10 台	23
			まで表示し、操作します。	23
		Update Notification	アップデートの通知を設定します。	23
		Upgrade Notification	アップグレードの通知を設定します。	24
	Network Info.		ネットワークの各種設定値を表示します。	-
Other	Auto Standby		未使用時に自動的にスタンバイにします。	24
[Other] 1/6	Screen Saver		スクリーンセーバーを起動します。	24
	IR Setting		リモコン受信を無効にします。	18
Auto Standby Screen Saver	Firmware Update		ファームウェアのアップデートを開始します。	24
	Add New Feature		本機にダウンロード可能な新機能を表示し、アップグレードを	25
	Add New Fe	ature	行います。	20

ワイヤレスレシーバー(RX101) を接続する

本機にワイヤレスレシーバーRX101(付属)を接続すると、 Bluetooth 通信機能により、本機は他の機器の音声信号を受信して再生します。

- A2DP 規格に準拠した Bluetooth 機器をお使いください (です32ページ「A2DP 規格」)。
- ●ワイヤレスレシーバーRX101 は外部の赤外線受光器として も使用することができます。
- ●ワイヤレスレシーバー側の設定も必要です。詳しくは、ワイヤレスレシーバーRX101の取扱説明書をご覧ください。

ワイヤレスレシーバー RX101



リモートコントロール端子

本機とマランツ製のアンプを組み合わせて使用するときに、アンプから本機に送られてくる本機の操作信号を受けて本機が動作します。

□接続

付属のリモート接続ケーブルで、本機の REMOTE CONTROL IN 端子とアンプの REMOTE CONTROL OUT 端子を接続します。


□設定

この機能を使用するために、本体の"IR Setting"を"Disable" に設定します(で18ページ「リモートコントロール接続」)。

- 本機はリモコン受光部の受信を停止します。
- リモコンはアンプのリモコン受光部に向けて操作してください。



アンプを接続せずに本機のみを使用する場合は、"IR Setting"を "Enable"に設定してください。



リモートコントロール接続

本機と接続した RX101 のリモートセンサーを使って本機とマランツ製のアンプを操作することができます。

ご注意

このリモートコントロール接続を行う場合、RX101 と接続しているマランツ製アンプのの IR スイッチを "ON" にしてください。

リモートコントロールの設定


- **1 <INPUT> を回す。または [MENU] を押す。** メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。 (★〒17 ページ 「メニューマップ」)
- **2** △▽ を押して"Other" "IR Setting" "Disable" を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を 押す。





もとの設定に戻すには、手順1と2の操作で"Enable"を選び、 **ENTER>**を押します。

ご注意

"Disable"に設定しているときは、本機をリモコンで操作できません。







📸 ネットワークの設定 [Network]

ブロードバンドルータ(DHCP機能)をご使用の場合は、本機が自動的にIPアドレスなどの設定をおこないます。DHCP機能のないネットワークに本機を接続してご使用になる場合は、メニューの「ネットワーク接続(DHCP=Off)」(で19ページ)で、IPアドレスなどの設定をおこなってください。

ご注意

手動で設定する場合は、設定内容をネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク接続

- **1** イーサーネットワークケーブルを接続する。 (©36ページ「ホームネットワーク(LAN)に接続する」)
- **2** 本機の電源をオンにする。 (cg=9 ページ 「電源を入れる」)
- **3** [MENU] を押す。 メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(変) パージ 「メニューマップ))。
- **4** △▽ で"Network" "Connection" "DHCP (Off)"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

"DHCP"メニューを表示します。

- ●このとき、"DHCP (On)"であれば手順6へ進んでください。
- **5** △▽ で"On"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または ▷ を押す。
 - "Connection"メニューを表示します。
- 6 △▽ で"Connection" を選び、[ENTER/MEMO]、center/memo]、center/memo]<a href="mailto:center/memo]center/memo]center/memo]center/memo]center/memo]center/memo]center/memo]center/memo]center/memo]center/memo]<a href="mailto:center/me

接続を開始します。

●接続が成功すれば"Succeeded"、接続が失敗した場合は "Failed"を表示します。

ご注意

ご利用のプロバイダによっては手動で設定する必要があります。手動で設定する必要のある方は"ネットワーク接続 (DHCP=Off)"の手順で設定をおこなってください。

ネットワーク接続(DHCP=Off)

1 "ネットワーク接続" の手順 1 から 4 をおこない、 手順 5 で"Off"を選ぶ。

"Connection"メニューを表示します。

2 △▽ で"IP Address" を選び、[ENTER/MEM0]、 <ENTER> または ▷ を押す。

"IP Address"入力メニューを表示します。

- $\mathbf{3}$ $\triangle \nabla \triangleright$ または [NUMBER] (0 9) でアドレスを 入力し、[ENTER/MEMO] または <ENTER> を押 す。
- **4** 同様に Subnet Mask、Gateway、Primary DNS、Secondary DNS にアドレスを入力してください。
- **5** アドレス入力後、"ネットワーク接続"の手順 6 を 行って接続してください。

プロキシの設定

インターネットにプロキシサーバーを経由して接続する場合に 設定します。

◀ [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(com 17ページ「メニューマップ」)。

2 △▽ で"Network" - "Connection" - "Proxy" を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を 押す。

"Proxy"設定メニューを表示します。

3 "Proxy(On)" と表示された場合は手順 5 へ、 "Proxy(Off)" と表示された場合は [ENTER/ MEMO]、<ENTER> または ▷ を押します。

"Proxy"(On/Off) 設定メニューが表示されます。

4 △▽ で"On"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

"Proxy"設定メニューを表示します。

5 △▽ で"Proxy(Address)" または"Proxy(Name)" を選び、**[ENTER/MEMO]**、**<ENTER>** または ▷ を押す。

"Select Type"設定メニューを表示します。

- Proxy の設定で、server address または domain name を 選択します。
- **6** △▽ で"Address" または"Name"を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。 "Proxy"設定メニューを表示します。
- **7** △▽ で"Address"または"Name"を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。 "Address"または"Name"入力メニューを表示します。
- •Server address または domain name を入力します。
- **8** △▽▷ または [NUMBER] (0 9) でアドレスまたはドメイン名を入力し、[ENTER/MEMO] または **<ENTER>** を押す。

"Proxy"設定メニューを表示します。

9 △▽ で"Port"を選び、[ENTER/MEMO]、 **ENTER**> または ▷ を押す。

"Port"入力メニューを表示します。

10 △▽ ▷ または [NUMBER] (0 – 9) でプロキシサー バーのポート番号を入力し、[ENTER/MEMO] また は <ENTER> を押す。

プロキシの設定を終了します。

パーティーモード機能

同じネットワークに接続されているパーティーモード機能を搭載した製品間で、同じネットワークオーディオ(インターネットラジオ、ミュージックサーバーまたは iPod) を同時に楽しむことができます。

パーティーモードは、1 台のオーガナイザー(親機)と最大 4 台のアテンディー(子機)で構成します。

ある 1 台がオーガナイザーとしてパーティーモードを開始すると、パーティーモード機能を有効にしている最大 4 台の機器が自動的にアテンディーとしてそのパーティーに参加することができます。パーティーモード機能を利用するには、あらかじめ"Party Mode Function"を"ON"に設定する必要があります。

□パーティーモード機能の設定

◢ [MENU]を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(2017)。

2 △▽ で"Network" - "Party Mode" - "Party Mode Function"を選び、[ENTER/MEMO]、 <ENTER> または ▷ を押す。

"P-Mode Function"メニューを表示します。

3 △▽ で"On"または"Off"を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

On : パーティーモード機能が有効になります。

Off: パーティーモード機能が無効になります。

□オーガナイザー(親機)としてパーティーモー ドを開始する

¶ [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(*図* 17ページ「メニューマップ」)

- **2** △▽ で"Network" "Party Mode" "Start Party"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。
- ◆ネットワークに接続していない場合は、エラーメッセージを表示します。
- 入力ソースは自動的に"Music Server"に切り替わり、アテンディー(子機)が自動的に選ばれます。
- 3 好きな曲を再生する。

パーティーモードを終了するとき

1 [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(com 17ページ [メニューマップ])


2 △▽ で"Stop Party"を選び、[ENTER/MEMO]、 <ENTER> または ▷ を押す。


メニュー画面に"Exit Party Mode?"が表示されます。


- **3** △▽ で"Yes"を選び、[ENTER/MEMO]、 <ENTER> または ▷ を押す。
 - "Attendee P.Off?"を表示します。
- **4** △▽ で"Yes"または"No"を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

Yes : アテンディー機器の電源を切ってパーティーモード を終了します。

No : アテンディー機器の電源を切らないでパーティー モードを終了します。







□アテンディー(子機)としてパーティーモード アテンディー(子機)から選曲するとき に参加する

- •オーガナイザーがパーティーモードを開始すると、自動的 に最大4台がアテンディーとして選ばれますので、操作は 必要ありません。
- アテンディーになると、ディスプレイに Party Mode Attendee を 表示します。入力ソースは自動的に"Music Server"に切り 替わり、オーガナイザーと同じネットワークオーディオの再 生を楽しむことができます。
- ●アテンディーが4台に満たない場合は、後からパーティー モードに参加することもできます。パーティーモードに参 加する場合は、以下の操作をおこなってください。

「MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを 表示します。(22717ページ [メニューマップ])

- △▽で"Network" "Party Mode" "Start Party"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> また は ▷ を押す。
- ネットワークに接続していない場合は、エラーメッセージを 表示します。

パーティーモードを開始すると、アテンディー(子機)のディス プレイに "Party Mode Attendee" を表示後、オーガナイザー (親機)の再生情報を表示します。



パーティーモード表示アテンディー表示

◇ を押すと、オーガナイザー(親機)の入力ソース を表示します。



- ▲▽ を押して入力ソースを切り替え、 「ENTER/MEMOI、<ENTER> または ▷ を押す。
- **3** △▽ を押して再生したい項目を選び、 「ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

パーティーモードを終了するとき

1 [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。(*図* 17ページ「メニューマップ」)

2 △▽ で"Stop Party"を選び、[ENTER/MEM0]、 <ENTER> または ▷ を押す。

メニュー画面に "Exit Party Mode?" が表示されます。

3 △▽ で"Yes"を選び、[ENTER/MEMO]、 **<ENTER> または ▷ を押す。**この場合、他の機器のパーティーモードは継続しています。



パーティーモードでは、"USB"のご利用はできません。 同じネットワーク内でオーガナイザーは 1 台のみです。新たに パーティーモードを構成する場合は、一旦パーティーモードを 終了してください。

ネットワークスタンバイの設定

スタンバイ時のネットワーク機能のオン / オフを設定します。

┫ [MENU]を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(com 17 ページ 「メニューマップ」)。

2 △▽ で"Network" - "Other Network" - "Network Standby"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

"Network Standby"メニューを表示します。

3 △▽ で"On"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

On : ネットワークの接続が完了するまでの時間が 短くなります。

• スタンバイ時の消費電力が多くかかります。

Off: スタンバイ時の消費電力は最少です。

- ネットワークの接続が完了するまでの時間が、やや多くかかります。
- お買い上げ時の設定です。



ウェブコントロール機能をご使用になるときは"ON"に設定してください。

PC 言語の設定

パソコンの言語を選びます。

1 [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(変) 17 ページ [メニューマップ])。

2 △▽ で"Network" - "Other Network" - "PC Language"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER>または ▷ を押す。

"PC Language"設定メニューを表示します。

3 △▽ であなたのパソコンの言語を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

フレンドリーネームの編集

フレンドリーネームとは、ネットワーク上に表示される本機の名称です。


¶ [MENU] を押す。


メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(com 17ページ [メニューマップ])。


2 △▽ で"Network" - "Other Network" - "Friendly Name Edit"を選び、[ENTER/MEMO]、 **ENTER**> または ▷ を押す。

"Friendly Name Edit"メニューを表示します。

3 フレンドリーネームの編集を行う。 文字の入力方法は「文字入力について」(*図* 26 ページ) を参照してください。







ゾーンマネージメント機能

"Zone Management" メニューにある"Device Control" では、手順3で選択した機器のネットワーク機能(インターネットラジオなど)の操作を本機からおこなえます。

1 [MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(で 17ページ 「メニューマップ 1)。

- **2** △▽ を押して、メニューの"Network" "Other Network" "Zone Management"を選び、
 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。
- ●同じネットワークに接続されている機器の状態を、最大 10 台まで表示します。
- **3** △▽ を押して機器を選び、[ENTER/MEMO]、 <ENTER> または ▷ を押す。
- **4** △▽ を押して"Device Control"を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。 本機のディスプレイに、手順 3 で選択した機器のネット ワークメニューを表示します。
- **5** $\triangle \nabla$ 、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または \triangleright を押して、お好みの曲を選ぶ。



操作のしかたは、各機能の説明をご覧ください。



ゾーンマネージメント機能は、ゾーンマネージメント機能を搭載している機器との組み合わせでのみおこなえます。

ご注意

選択している機器の音量を本機で調節することはできますが、音量レベルは表示しません。音量の上げすぎにご注意ください。

アップデートの通知

"Firmware Update"でダウンロード可能なファームウェアが リリースされている場合に、本機のメニュー画面に通知メッセージを表示します。この機能をご使用になるときは、インターネットブロードバンドに接続してください(で配合 ページ)。

◀ [MENU]を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します(**27**17ページ 「メニューマップ」)。

- 2 △▽ で"Network" "Other Network" "Update Notification"を選び、
 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。
 "Update Notification"メニューを表示します。
- **3** △▽ で"On"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

On : アップデートの通知を表示します。

Off : アップデートの通知を表示しません。



- 通知メッセージが表示されている間に [ENTER/MEMO] または **<ENTER>** を押すと、"Check for Update" が表示されます。 ("Firmware Update" の詳細は、24ページをご覧ください。)
- 通知メッセージを閉じるには、を押してください。

ネットワークの設定 [Network]

アップグレードの通知

"Add New Feature"で最新のファームウェアがリリースされ ている場合に、本機のメニュー画面に通知メッセージを表示し ます。この機能をご使用になるときは、インターネットブロー ドバンドに接続してください(で配6ページ)。

「MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを 表示します(17ページ [メニューマップ])。

△▽で"Network" - "Other Network" -"Upgrade Notification"を選び、「ENTER/ MEMOl、<ENTER> または ▷ を押す。

"Upgrade Notification"メニューを表示します。

△▽ で"On"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

On : アップグレードの通知を表示します。

Off : アップグレードの通知を表示しません。

- 通知メッセージが表示されている間に [ENTER/MEMO] または **<ENTER>**を押すと、"Add New Feature" が表示されます。("Add New Feature"の詳細は、24ページをご覧ください。)
- 通知メッセージを閉じるには、を押してください。

|希| その他の設定 [Other]

オートスタンバイ

オートスタンバイをオンにして、30 分間操作しない状態が続く と、本機は自動的にスタンバイモードになります。

お買い上げ時のオートスタンバイ機能の設定はオフです。

[MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを 表示します(で17ページ [メニューマップ])。

- △▽ で"Other"-"Auto Standby"を選び、 「ENTER/MEMOI、<ENTER> または ▷ ボタンを押 す。
- **2** △▽ で"ON"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

設定が確定します。

ご注意

次のときはオートスタンバイ機能ははたらきません。

- USB 端子に iPod または USB メモリーを接続しているとき。
- 入力ソースが"Digital In USB"、"Digital In OPT" または"Digital In COAX"のとき
- 入力ソースが"M-XPort"で、M-XPort にワイヤレスレシーバー RX101 を接続しているとき
- 入力ソースが"INTERNET RADIO" または"MUSIC SERVER" で、 イーサーネットケーブルでネットワークに接続されているとき

スクリーンセーバー

スクリーンセーバーの設定を行います。

[MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを 表示します(2717ページ [メニューマップ])。

△▽ で"Other" - "Screen Saver" を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。 "Screen Saver"メニューを表示します。

△▽ で"ON"を選び、[ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

ファームウェアのアップデート

- ●これらの機能を使用するためには、インターネットブロード バンドに接続できる環境と設定が必要です(2006 ページ)。
- ファームウェアアップデートの操作は本機の電源をオンにし て2分以上経過してからおこなってください。

「MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを 表示します(12717ページ [メニューマップ])。

→ △▽ で"Other"- "Firmware"を選び、 [ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

[選択できる項目]


Check for Update :ファームアップウェアが最新かどうかの確認 ができます。また、アップデートする場合の


およそのアップデート時間を確認できます。


: アップデートを実行します。 Start

• アップデートに失敗しても、本機は自動的にアップデートを再試行しま す。それでもアップデートできない場合は、下記のいずれかのメッセー ジがディスプレイに表示されます。このような場合は、設定やネット ワーク環境の確認をおこなった上で、再度アップデートしてください。

説明
アップデートに失敗しました。
サーバーへのログインに失敗しました。
サーバーが混雑しています。しばらく時間をおいてから、やり直してください。
いてから、やり直してください。
サーバーへの接続に失敗しました。
ファームウェアのダウンロードに失敗しました。







新機能の追加

- これらの機能を使用するためには、インターネットブロード バンドに接続できる環境と設定が必要です(で6ページ)。
- ●新機能の追加の操作は、本機の電源をオンにして2分以上経 過してからおこなってください。

[MENU] を押す。

メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを 表示します(22717ページ [メニューマップ])。

△▽ で"Other" - "Add New Feature" を選び、 「ENTER/MEMO]、<ENTER> または ▷ を押す。

「選択できる項目]

: アップグレードを実行します。 Upgrade

● アップグレードができなかった場合は、ディスプレイに "Firmware Update"と同様のメッセージが表示されます。この場合は、ネット ワーク環境を確認し、再度アップデートしてください。

Upgrade Status : アップグレードによって追加された機能の一 覧を表示します。

Upgrade ID

: お手続きの際には、この画面に表示されてい るID番号が必要になります。



アップグレードをご利用になる場合の詳細については、弊社ホーム ページをご覧ください。お手続きが完了すると、このメニューに "Registered" と表示され、アップグレードすることができます。お手 続きされていない場合は、"Not Registered"が表示されます。

「"Firmware Update"および"Add New Feature"をおこ なったときのご注意]

- アップデート / アップグレードが終わるまで、絶対に電源を切らない。 でください。
- アップデート / アップグレードが完了するまでに、ブロードバンド接 続でも20分程度の時間がかかります。
- 一旦アップデートを開始すると、本機は完了するまで通常の操作が できなくなります。また、本機に設定したパラメーターなどのバック アップデータが初期化される場合があります。
- アップデートやアップグレード中に更新が失敗した場合は、電源コー ドを再度挿入し直してください。ディスプレイに "Update Retry" が 表示され、失敗したところから更新を再開します。それでも失敗が 続く場合は、ネットワークの環境を確認してください。



- "Firmware Update" および "Add New Feature" に関する情報は、 その計画が明らかになるたびに当社ホームページなどで告知する予定 です。
- "Firmware Update" や"Add New Feature" で利用可能な新しい ファームウェアがリリースされるとメニュー画面に通知メッセージを 表示します。表示させたくない場合は、"Update Notification"(で23 ページ)および "Upgrade Notification" (で24ページ)を "OFF" に設 定してください。

その他の機能

文字入力について

本機は、ネットワーク機能の画面表示名をお好みに合わせて変 更することができます。

文字の入力には、次の2通りの方法があります。

入力方式	操作の概要
数字ボタンで入力する	リモコンで操作します。一つのボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すたびに文字が切り替わります。
カーソルボタンで入力する	リモコンまたは本体で操作します。△▽◁ ▷ と [ENTER/MEMO] または <enter> で文字を入力します。</enter>

□入力画面の表示

[Friendly Name Edit]



数字ボタンで入力する

- 1 文字の入力をおこなう画面を表示する。
- **2** ◇ ▷ を押して変更したい文字にカーソルを合わせ、 入力したい文字が表示されるまで、[NUMBER] (0 ~9)を押す。
- 入力できる文字の種類は、次のとおりです。
- 1 1.@-_/:~
- 6 mnoMNO6
- abcABC2
- 7 pqrsPQRS7
- 3 defDEF3
- 8 tuvTUV8
- ghiGHI4
- 9 wxyzWXYZ9
- 5 j k l J K L 5
- . 0(\z\^-\z)! "#\$%& ' 0 ()*+,;<=>?[\]^ ^{{|}}
- ●文字を入力中に [MODE] を押すと、大文字と小文字を切り替えることができます。
- •同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、文字を入力した後に ▷ を押してカーソルを右に移動させ、次の文字を入力してください。
- 別のボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、続けて別のボタンを押すと、自動的にカーソルを移動し、文字を確定します。
- 手順2をくり返して名前を変更し、[ENTER/MEMO] または <ENTER> を押して入力した文字を確定する。

カーソルボタンで入力する

- ◀ 文字の入力をおこなう画面を表示する。
- **2** < ▷ を押して、変更したい文字にカーソルを合わせる。
- **3** △▽ を押して文字を変更します。
- 入力できる文字の種類は、次のとおりです。

【英大文字】

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

【英小文字】

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


[記号] ! "#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]


【数字】0123456789(空白)

●文字を入力中に [MODE] を押すと、大文字と小文字を切り替えることができます。

他のボタン

- 文字を削除する場合は、I◀◀ または [CLEAR] を押します。
- スペースを入れる場合は、▶▶ を押します。
- 手順 2、3 をくり返して名前を変更し、[ENTER/MEMO] または <ENTER> を押して入力した文字を確定する。







ウェブコントロール機能

ブラウザを使用して、本機を操作することができます。


- **1** "Network Standby"の設定を"ON"にする(で22 ページ)。
- **2** "Menu" "Network" "Network Information" で、本機の IP アドレスを確認する。



3 ブラウザのアドレスに、本機の IP アドレスを入力する。

例えば、本機の IP アドレスが"192.168.11.51" の場合は、"http://192.168.11.51"と入力してください。

4 操作する。 【例 1】スタートメニューコントロール画面



- ① 各操作をおこなうときにクリックします。各操作画面になります。
- ② 最新の情報に更新するときにクリックします。 通常は操作するたびに、最新の情報に切り替わります。本 体側で操作された場合は、画面は更新されませんので、ク リックしてください。
- ③ ブラウザの「お気に入り」に登録するときにクリックします。

ラストファンクションメモリー

スタンバイにする直前の各種の設定を記憶します。 再び電源を入れると、スタンバイにする直前の設定になります。

マイコンの初期化

表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。 マイコンを初期化すると、各種の設定内容がすべてお買い上げ 時の設定になります。

- 1 電源コードを抜く。
- **2** <M-DAX> と <DISPLAY> を同時に押しながら、 コンセントに電源プラグを差し込む。

"Initialized"を表示します。




手順2で"Initialized"が表示しない場合は、もう一度手順1からやり直してください。

情報

各部の名称

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページを参照してください。


フロントパネル



① 電源操作ボタン(ON/STANDBY) (9)	⑨ ディスプレイボタン(DISPLAY)
②電源表示(STANDBY) ·······(9)	⑩ヘッドホン端子(PHONES) (10)
本機の状態により次のように変わります。 ● 電源オン時	① M-DAXボタン(9)
電源オン時	②ヘッドホン音量調節つまみ(LEVEL)
◆ネットワークスタンバイ時	③ カーソルボタン(△▽◁▷) ······(11)
③ USB端子(Aタイプ)(iPod/USB) (8) USB を接続します。	② エンターボタン(ENTER) (11 項目の決定に使用します。
4 入力ソース選択つまみ(INPUT) ·······(9)	⑮ ディスプレイ
入力ソースを選択します。	⑥ リモコン受光部······(3)
⑤ 早戻しボタン(I◀◀) ·······(11)	1 M-DAX表示 ····································
6 早送りボタン(▶▶I) ·······(11)	® DISPLAY OFF表示······ (10)
⑦ ストップボタン(■)······(11)	® DIGITAL OUT OFF表示(DIG.OUT OFF)······ (10
③ プレイ/ポーズボタン(▶/ Ⅲ) ····································	

リアパネル

● アナログ音声出力端子




- (ANALOG OUT) (4)
 M-XPort (18)
 ワイヤレスレシーバーRX101 と接続してください。
 デジタル音声出力端子 (DIGITAL OUT COAXIAL) (4)
 デジタル音声出力端子 (DIGITAL OUT OPTICAL) (4)
- **⑤** デジタル音声入力端子 (DIGITAL IN COAXIAL)······(5)
- デジタル音声入力端子(DIGITAL IN OPTICAL) (5)

₯ USB端子	(Bタイプ)(5`

- **③** リモートコントロール入出力端子 (REMOTE CONTROL IN/OUT)…… (18)
- フラッシャーイン端子 (FLASHER IN) (8)
- **①** RS-232C端子 ······(8) **①** ACインレット(AC IN) ······(8)
- **⑫** ネットワーク端子(NETWORK)………(6)

リモコン



- このリモコンは、マランツ製品のプリメインアン プを操作することができます。
- ご使用の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご 覧ください。

ご注意

一部操作ができない製品もあります。

1 ディマーボタン(DIMMER)(10)
2 アンプ操作ボタン
(AMP ON/STANDBY)
③ ミュージックサーバーボタン (MUSIC SERVER) (14)
4 インターネットラジオボタン
(INTERNET RADIO)(13)
⑤ iPod/USBボタン(11)
⑥ DIGITAL IN USBボタン (15)
7 プレイ/ポーズボタン(►II) ······(11)
3 ストップボタン(■)·······(11)
③ アンプ用操作ボタン 入力切替ボタン(▲ ▼)
スカ奶音がメン(▲ ▼) 音量調節ボタン(△ ▽)
ミューティングボタン(MUTE)
⑩ メニューボタン(MENU)(14)
① サーチボタン(SEARCH)(12)
少番号ボタン ·······(19)
13 デジタル出力ボタン(DIG.OUT) ·······(10)
(12)
⑤ 電源ボタン(ON/STANDBY)(9)
⑥オンラインミュージックボタン (ONLINE MUSIC)
本機では使用しません。
1 M-XPortボタン(9)
⊕ チューナーボタン(TUNER)
本機では使用しません。
動お気に入りボタン(FAVORITE)(16)
② DIGITAL IN OPT/COAXボタン (15) ② スキップボタン(I ◄<, ▶► I) (11)
② サーチボタン(◀◀, ▶▶)······(11)
② M-DAXボタン(9)
② モードボタン(MODE)(11)
②エンター/メモボタン(ENTER/MEMO)
③ エンター/メモボタン(ENTER/MEMO) (11)
3 カーソルボタン(△▽◁ ▷)······(11)
② ホームボタン(HOME) ······(11)
② クリアボタン(CLEAR)(26)
② ディスプレイボタン(DISPLAY)(12)
③ リピートボタン(REPEAT)(11)

主な仕様

iPod®

Made for

□ iPod **□** iPhone

"Made for iPod," and "Made for iPhone," mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

• iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle および iPod touch は、著作権のないコンテンツまたは法的に複製、再生を 許諾されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するために使用許 諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

(ご注意)

- 万一、iPod および iPhone のデータが消失または損傷しても、弊社は一切責任を負いません。
- iPod および iPhone のソフトウェアのバージョンによっては、本機で操作できない場合があります。
- 本機に iPhone を接続するときは、iPhone を本機から 20cm 以上離してください。iPhone を本機に近付けていると、iPhone が電話を受信したときに、本機の音声出力にノイズが入ることがあります。

USB メモリーについて

知っておいてほしいこと

□USB メモリーについて

本機の USB 端子に USB メモリーを接続すると、USB メモリーに保存された音楽ファイルを再生することができます。また、本機の USB 端子に iPod を直接接続しても、iPod に保存されたファイルを再生することができます。詳しくは、「iPod を接続する」(に合う ページ) をご覧ください。

- 本機は、マスストレージクラスおよび MTP (Media Transfer Protocol) に対応している USB メモリーのみ再 生できます。
- •USB メモリーのフォーマットは、FAT16 または FAT32 に対応しています。

ファイル数が 1000 を超える場合、アクセス速度が遅くなる場合があります。

【再牛できるフォーマット】

	USBメモリー*1
WMA (Windows Media Audio)	√* 2
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	✓
WAV	✓
MPEG-4 AAC	√* 3
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	√

- *1 USB メモリーについて
 - MP3 ID3 タグ(バージョン 2)に対応しています。
 - ●WMA META タグに対応しています。
 - ●WAV フォーマットの量子化ビット数は、16 ビットです。
- *2 MTP に対応した一部のポータブルプレーヤーは、著作権 保護のあるファイルを再生できます。
- *3 著作権保護の無いファイルのみ再生できます。

インターネット上の有料音楽サイトからのダウンロードコンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコードすると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合があります。

【再生できるフォーマット】

	サンプリング 周波数	ビットレート	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32/44.1/48 kHz	48 - 192 kbps	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44.1/48 kHz	32 - 320 kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48 kHz	-	.wav
MPEG-4 AAC	32/44.1/48 kHz	16 - 320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32/44.1/48/96 kHz	_	.flac

"Windows Media" および "Windows" は、米国やその他の国で、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。

ネットワークオーディオについて

知っておいてほしいこと

□インターネットラジオ機能について

- •インターネットラジオとは、インターネット上に配信され ているラジオ放送です。世界中のインターネットラジオ放 送を聴くことができます。
- ◆本機には、次のインターネットラジオ機能があります。
- ジャンル別、地域別に選べます。
- ●最大 56 曲のインターネットラジオ局をプリセット登録 できます。
- MP3 や WMA (Windows Media Audio) フォーマット のインターネットラジオ放送を聴くことができます。
- ●パソコン Fの Web ブラウザから弊社のインターネット ラジオ用の URL にアクセスすると、お気に入りのラジ オを登録することができます。
- ●お客様の機器ごとに管理をしますので、MAC アドレスや E-mail アドレスの登録が必要になります。
- 専用 URL: http://www.radiomarantz.com
- ラジオ局データベースサービスは、予告なく停止する場合 *2 著作権保護の無いファイルのみ再生できます。 があります。
- 本機のインターネットラジオ局リストは、ラジオ局データ ベースサービス(vTuner)を利用しています。このデータ ベースサービスは、本機用に編集および作成されたリスト です。

□ミュージックサーバー機能について

ネットワークを経由して、本機に接続されたパソコン (ミュージックサーバー)に保存された音楽ファイルまたは プレイリスト(m3u、wpl)を再生することができます。

本機のネットワークオーディオ再生機能には、次の技術を 利用してサーバーに接続できます。

- Windows Media Player Network Sharing Service
- Windows Media DRM10

【再生できるフォーマット】

	インターネット ラジオ	ミュージック サーバー*1
WMA (Windows Media Audio)	✓	✓
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	✓	✓
WAV		✓
MPEG-4 AAC		√* 2
FLAC (Free Lossless Audio Codec)		✓

ネットワーク経由での音楽ファイルの再生には、そのフォー マットの配信に対応したサーバーまたはサーバーソフトウェア が必要です。

- *1 ミュージックサーバーについて
 - MP3 ID3 タグ(バージョン 2)に対応しています。
 - ◆WMA META タグに対応しています。
 - ●WAV フォーマットの量子化ビット数は、16 ビットです。

インターネットトの有料音楽サイトからのダウンロードコ ンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコ ンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコード すると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合が あります。

【再生できるフォーマット】

	サンプリング 周波数	ビットレート	拡張子
WMA (Windows Media Audio)	32/44.1/48 kHz	48 - 192 kbps	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44.1/48 kHz	32 - 320 kbps	.mp3
WAV	32/44.1/48 kHz	-	.wav
MPEG-4 AAC	32/44.1/48 kHz	16 - 320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32/44.1/48/96 kHz	-	.flac

用語の解説

Α

A2DP 規格

A2DP は、ケーブルの代わりに無線通信を使用する Bluetooth の車載機器向けや AV 機器向けに定められたプロファイルの 1 つです。

В

Bluetooth

携帯情報機器などで数 m 程度の機器間接続に使われる短距離無線通信技術の一つです。

ノートパソコンや PDA、携帯電話などをケーブルを使わずに接続し、音声やデータをやりとりすることができます。

D

DLNA

DLNA および DLNA CERTIFIED は Digital Living Network Alliance(デジタルリビングネットワークアライアンス)の商標/サービスマークです。 コンテンツには DLNA CERTIFIED™製品と適合しないものがある可能性があります。

F

FLAC

可逆圧縮方式のフリーの音声ファイルフォーマットです。可逆圧縮のため、原音からの音質の劣化がありません。

FLAC のライセンスについては、以下の通りです。

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,200 6,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

M

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

音声データ圧縮方式のひとつで、国際的な標準規格です。

映像圧縮方式の「MPEG-1」に採用されています。

音楽 CD レベルの音質を保ったまま、約 1/11 のデータ容量に圧縮しています。

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

デジタル圧縮形式として映像や音声を符号化するために使用される規格群の名前です。動画の規格には、「MPEG-1 Video」、「MPEG-2 Video」、「MPEG-4 AVC」などがあります。音声の規格には、「MPEG-1 Audio」、「MPEG-2 Audio」、「MPEG-4 AAC」などがあります。

vTuner

インターネットラジオの有料オンラインコン テンツサービスです。

本サービスに関するお問い合せは、下記 vTuner のサイトまでお願い致します。 vTuner ホームページ:

http://www.radiomarantz.com

本製品は、Nothing Else Matters Software and BridgeCoの知的財産権により保護されています。当該技術の本製品以外での使用または配布は、Nothing Else MattersSoftwareand BridgeCoの許諾がない限り禁止されています。

W

Windows Media DRM

マイクロソフト社が開発した著作権保護技術です。

コンテンツプロバイダーは、自らのコンテンツ("セキュアコンテンツ")の完全性を保護するために、本デバイス("WMDRM")に内蔵された Windows Media 用デジタル権管理技術を使用し、当該コンテンツに対する自らの知的財産権(著作権を含む)が悪用されないようにしています。

本デバイスは、セキュアコンテンツを再生す るため、WMDRM ソフトウェア("WM-DRM ソフトウェア")を使用しています。本デバ イス内の WM-DRM ソフトウェアのセキュ リティがあやうくなった場合、セキュアコン テンツの所有者("セキュアコンテンツオー ナー")は、マイクロソフト社が、セキュアコ ンテンツをコピー・表示・再生する新たなラ イセンスを得る WM-DRM ソフトウェアの 権利を取り消すよう要請することができます。 この取り消しは、保護されていないコンテン ツを再生する WM-DRM ソフトウェアの能 力には影響がありません。インターネットま たはパソコンからセキュアコンテンツのライ センスをダウンロードするときはいつも、取 り消された WM-DRM ソフトウェアのリス トがデバイスに送られます。マイクロソフト 社は、セキュアコンテンツオーナーに代わっ て、当該ライセンスとともに、取り消された WM-DRM ソフトウェアのリストをデバイス にダウンロードすることができます。

Windows Media Player Ver. 11

マイクロソフト社が無料で提供しているメディアプレーヤーです。

Windows Media Player ver.11 で作成され たプレイリストや WMA、DRM WMA、MP3、 WAV ファイルなどが再生可能です。

WMA (Windows Media Audio)

米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。

WMA データは、Windows Media[®] Player Ver.7、7.1、Windows Media[®] Player for Windows[®] XP、または Windows Media[®] Player 9 Series を使用してエンコード(符号化)することができます。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

さ行

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を 一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを 数値化(デジタル信号化)することです。

1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

た行

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小 音と、音割れしない最大音との音量差のこと です。

は行

ビットレート(Bit rate)

ディスクに収録された映像・音声のデータを 1 秒間に読み込む量をあらわします。

故障かな?と思ったら

□ 取扱説明書に従って正しく操作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

【共通】

症状	原因	対策	関連ページ
本機が正常に動作しない。	•外部からのノイズや妨害によって本機が誤動作している。	マイコンを初期化してください。	27
電源を入れても ディスプレイが点 灯せず、音が出ない。	•電源コードの差し込みが不完全 である。	本機のリアパネルおよびコンセン トへの電源プラグの差し込みを点 検してください。	8
ディスプレイは点 灯するが、音が出 ない。	ソースと合っていない。	適切なソースに切り替えてください。	9
ディスプレイの表 示が消える。	◆ディマー機能が「OFF」になって いる。	◆「OFF」以外に設定してください。	10

【リモコン】

症状	原因	対策	関連ページ
リモコンを操作し	• 乾電池が消耗している。	•新しい乾電池と交換してくださ	3
ても、正常に動		い。	
作しない。	●本体から離れすぎているか、角	● リモコンは、本機から約7メー	3
	度が良くない。	トルおよび 30° 以内の範囲内で	
		操作してください。	
	●本機とリモコンの間に障害物が	• 障害物を取り除いてください。	-
	ある。		
	● 乾電池の ⊕ と ⊖ が正しくセット	●正しい極性でセットしてくださ	3
	されていない。	い。	
	●本機のリモコン受光部に強い光	• 受光部に強い光が当たらない場	3
	(直射日光、インバーター式蛍光	所に設置してください。	
	灯の光など)が当たっている。		

【インターネットラジオ/ミュージックサーバー/iPod/USB】

症状	原因	対策	関連ページ
USB メモリー接	●接続不良などで、本機がUSBメ	• 接続を確認してください。	8
続時、ディスプレ	モリーを認識できない。		
イに"USB"を表示	•マスストレージクラスまたは	● 本機は、マスストレージクラスま	_
しない。	MTP 以外の USB メモリーを接	たは MTP 対応の USB メモリー	
	続している。	に対応しています。それ以外の	
		USB メモリーは認識できません。	_
	• 本機が認識できないデバイスを	●故障ではありません。すべての	
	接続している。	USB メモリーに対して、動作や	
		電源の供給を保証するものでは	
	● USB ハブ経由で接続している。	ありません。 ●USB ハブを経由した接続はでき	_
	● 03日 ハノ経由し接続している。	ません。また、ハブ機能を内蔵	
		した USB メモリーも再生できま	
		せん。	
iPod が再生でき	●ソースが"iPod/USB"以外に	<u>● ソースを"iPod/USB"</u> に切り替	11
ない。	なっている。	えてください。	''
0.0.0	- ケーブルを正しく接続していな	接続をやり直してください。	6
	い。	32///02 1 2 2 2 1 7 2 2 0	
USB メモリー内	●USBメモリーのフォーマットが、	•フォーマットを FAT16 または	_
のファイルが再生	FAT16 または FAT32 以外の	FAT32 に設定してください。詳	
できない。	フォーマットになっている。	しくは、USB メモリーの取扱説	
		明書をご覧ください。	
	• 複数のパーティションに分かれて	• 複数のパーティションに別れてい	_
	いる。	る場合は、第1パーティション	
		以外は再生できません。	
	ファイルが対応しているフォー	対応しているフォーマットで記	30
	マット以外で記録している。	録してください。	
		●本機では著作権保護のかかった	30
	を再生しようとしている。	ファイルを再生することができません。	
インターネットラ			
ジオが再生できな	● イーサネットケーブルが正しく接続されていないか、ネットワーク	* 接続休態を確認してください。	6
りなが特主できな	が切断される。		
C 10	→ 対応していないフォーマットで	 ●本機で再生できるインターネッ	31
	放送されています。	トラジオのフォーマットは MP3	
	3,3,2,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,	とWMAのみです。	
	• パソコンまたはルータのファイア	接続しているパソコンまたはルー	_
	ウォールがはたらいている。	タのファイアウォールの設定を	
		確認してください。	
	● ラジオステーションが放送を停	• 放送中のラジオステーションを	13
	止している。	選んでください。	
	● IP アドレスが違っている。	●本機の IP アドレスを確認してく	17
		ださい。	

症状	原因	対策	関連ページ
パソコンに保存し	●ファイルが対応しているフォー	●対応しているフォーマットで記	31
てある音楽ファイ	マット以外で記録されている。	録してください。	
ルが再生できな	• 著作権保護のかかったファイル	●本機では、著作権保護のかかっ	31
い。	を再生しようとしている。	たファイルを再生することはでき	
		ません。	
パソコンから音声	パソコンの音量が下がっている。	● パソコンの音量を上げる。	15
を出力したときの			
音量が小さい。			
サーバーが見つか	• パソコンまたはルータのファイア	● 接続しているパソコンまたはルー	-
らないか、サー	ウォールがはたらいている。	タのファイアウォールの設定を	
バーに接続できな		確認してください。	
い。	パソコンの電源が入っていない。	●電源を入れてください。	-
	サーバーが起動していない。	● サーバーを起動してください。	_
	◆本機のIP アドレスが正しくない。	● 本機の IP アドレスを確認してく	17
		ださい。	
プリセットまたは	● ラジオステーションが放送を休	• しばらく時間をおいてやり直して	_
お気に入りに登録	止している。	ください。	
したラジオステー	● ラジオステーションがサービスを	●放送中のラジオステーションを	
ションに接続でき	停止している。	選んでください。	
ない。			
"Server Full" ₹	●放送局が混雑しているか、現在	• しばらく時間をおいてやり直して	_
たは"Connection	放送を休止している。	ください。	
Down"と表示さ			
れ、接続できない			
ラジオステーショ			
ンがある。			
再生中に、音が	● ネットワークの通信速度が遅い	● これは故障ではありません。ビッ	_
途切れることがあ	か、通信回線またはラジオステー	トレートの高い放送データを再	
る。	ションが混雑している。	生している場合や、通信の状況	
		によっては、音が途切れること	
		があります。	
音質が良くない。	●再生しているファイルのビット	これは故障ではありません。	-
または再生中にノ	レートが低いです。		
イズが入る。			
		-	

[M-XPort]

症状	原因	対策	関連ページ
音声が出力されな	•Bluetooth 機器とワイヤレスレ	もう一度ペアリングを実行して	_
い。	シーバー(RX101) の間で、正し	ください。	
	くペアリングされていない。		
音が歪む、または	●このユニットと同じ周波数帯	● 本機を移動するか、Bluetooth 機	_
途切れる。	(2.4 ギガヘルツ)で電磁波を使	器を設置した場所から移動して	
	用する無線 LAN か電子レンジな	ください。	
	どの機器が側にあります。		
Bluetooth 機器を	● Bluetooth 機器が AVRCP コマ	• お使いになる Bluetooth 機器の	_
操作できない。	ンドに対応していない。	取扱説明書で、Bluetooth 機器が	
		AVRCP コマンドに対応するかを	
		調べてください。	

保障と修理について

□保証書について

この製品には保証書が添付されております。 保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの 記入を確かめて販売店から受け取っていた だき、内容をよくお読みの上、大切に保管 してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

ご注意

保証書が添付されない場合は、有料修理になります ので、ご注意ください。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客 様のご要望により、有料修理致します。 有料修理の料金については、「製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内 に記載の、お近 くの修理相談窓口へお問い合わせください。

□修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に

- ●取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項 目をご確認ください。
- 正しい操作をしていただけずに修理を依頼さ れる場合がありますので、この取扱説明書を お読みいただき、お調べください。

修理を依頼されるとき

- ●添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口 のご案内しに記載の、お近くの修理相談窓口 へご相談ください。
- 修理を依頼されるときのために、梱包材は保 存しておくことをおすすめします。

□依頼の際に連絡していただきたい 内容

- お名前、ご住所、お電話番号
- ●製品名……取扱説明書の表紙に表示して います。
- ●製造番号…保証書と製品背面に表示して います。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

□補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造 打ち切り後8年です。

□お客様の個人情報の保護について

- お客様にご記入いただいた保証書の控え は、保証期間内のサービス活動およびそ の後の安全点検活動のために記載内容を 利用させていただく場合がございますの で、あらかじめご了承ください。
- この商品に添付されている保証書によっ て、保証書を発行している者(保証責任 者) およびそれ以外の事業者に対するお客 様の法律上の権利を制限するものではあ りません。

□ オーディオ特性

アナログ出力 チャンネル: 再牛周波数範囲:

再牛周波数特件:

S/Ntt: ダイナミックレンジ: 高調波歪率:

出力レベル: アンバランス ヘッドホン出力

• デジタル出力 同軸出力(ピンジャック): 光出力(角型光コネクター):

• デジタル入力 信号方式:

同軸入力(ピンジャック): 光出力(角型光コネクター): 波長:

□ 電源部

電源電圧/周波数 消費電力 待機時消費電力

□その他

外形寸法(幅×高さ×奥行き) 重さ

2 チャンネル $2H_{7} \sim 96kH_{7}$

 $2Hz \sim 50kHz(-3dB)$ (サンプリング周波数:192kHz)

2Hz ∼ 20kHz

(サンプリング周波数:44.1kHz) 110dB(可聴帯域) 110dB(可聴帯域)

0.001%(1kHz、可聴帯域)

2 35V RMS stereo 18mW/32 Ω (可変最大)

q-qV2.0 -19dBm

デジタルオーディオインターフェース(リニア PCM)

a-aV2.0 -27dBm 11/1 F 660nm

AC 100 V, 50/60 Hz

30W 0.4W

440(幅) x 106(高さ) x 343(奥行き)mm

6.4 kg

※什様および外観は改良のため、予告なく 変更することがあります。

※本機を使用できるのは日本国内のみで、 外国では使用できません。

※本機は国内什様です。

必ず AC 100V のコンセントに電 源プラグを差し込んでご使用くだ さい。AC 100V 以外の電源には 絶対に接続しないでください。



主な仕様

喧 欧字


D/A コンパーター	1 5
DLNA	
FLAC	
iPod スタンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
MP330	
MPEG-4 AAC ······	
vTuner ······	
Windows Media DRM	
Windows Media Player·····	
WMA30	0,31,32
愛 あ	
インターネットラジオ	13
ウェブコントロール	
オートスタンバイ	
でか	
ケーブル	
イーサネットケーブル	
音声ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ステレオピンプラグケーブル	
同軸デジタルケーブル	
光伝送ケーブル	4
でき さ	
再生	
再生 iPod······	
再生 iPod	12,30
再生 iPod	···12、30 ·······13
再生 iPod	12,30 13,31
再生 iPod ····································	12,30 13,31 13,31
再生 iPod	12、30 13、31 12 12
再生 iPod	12、30 13 13、31 12 11)、31、32
再生 iPod	12、30 13、31 12、12 11 0、31、32 25
再生 iPod	12、30 13、31 12、12 11 0、31、32 25
再生 iPod	12、30 13、31 12 11)、31、32 25 24
再生 iPod	12、30 13、31 12 11)、31、32 25 24
再生 iPod	12、3013、3112
再生 iPod	12,30
再生 iPod	12,30
再生 iPod	12,30


A2DP 規格······· 18、32

パンコン
その他
宿た
ダイナミックレンジ
電な
入力ソース9
© は
パーティーモード 20 ビットレート 30、31、32 ファームウェアのアップデート 24 付属品 2 フロントパネル 28 ヘッドホン 10
雷 ま
マイコンの初期化・・・・・27 ミュージックサーバー・・・・14 メニューマップ・・・・17 文字入力・・・・・26
₹ 6
リアパネル29

乾電池の入れかた…………3

□外観寸法図(単位:mm)





marantz

お客様ご相談センター

(03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30-12:00 13:00-17:00 (土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

株式会社マランツコンシューマーマーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧ください。

http://www.marantz.jp